

BÁSICO

FECHA		CONTENIDO
7 marzo	0	Presentación, instalación de software.
10 marzo	1	Abrir proyecto guardado Proyecto nuevo Formatos de archivo Ventanas principales Funcionamiento BIM: 4 iconos navegador Preferencias (básico) y unidades Grupos Capas Capa activa o capas individuales Combinaciones de capas Pisos Área de trabajo (ventanas flotantes) Guardar y usar plantillas Desplazamiento, zoom y escala
12 marzo	2	Red y fondo (básico) Flecha y marco Buscar y seleccionar Líneas Polilíneas Curvas Spline Informador Medir (M) Comandos de edición 1 Abrir dwg
17 marzo	3	Tramas Texto y autotexto Trazado de referencia Muros Comandos de edición 2 Absorber e inyectar propiedades Varita mágica
19 marzo	4	Tipos de perspectivas Orbitar y explorar Forjados Pilares Vigas Cubiertas inclinadas Imprimir
24 marzo	5	Puertas y ventanas Objetos Mallas Líneas guía Puntos calientes especiales Coacción entre elementos
26 marzo	6	Bibliotecas Escaleras prefabricadas Barras de herramientas y paletas Atributos de plumillas Acotación Zonas (2D)
31 marzo	7	Plantas 3D (axonométrico y cónico) y preferencias Secciones Alzados Hojas de trabajo Dibujo Figura
2 abril	8	Ver sólo selección en 3D Sección 3D por selección Opciones de visualización (los cinco primeros) Vistas
7 abril	9	Planos máster Planos y grupos de planos Herramienta dibujo Composición de planos
9 abril	10	Render Exportar documento (artlantis) Publicador Ecodesigner Dudas generales Exposición de proyectos reales con Archicad.